


MONTAGEANLEITUNG

# MOTION 700 Plus

mit Oberlicht und Seitenteil



**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

# BENUTZERFÜHRUNG

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL

## 1 BENUTZERFÜHRUNG


### 1.1 Warnhinweise

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- ▶ **Vorsicht** warnt vor einer Sachbeschädigung.
- ▶ **Warnung** warnt vor einer Körperverletzung.
- ▶ **Gefahr** warnt vor einer Lebensgefahr.

#### Aufbau der Warnhinweise



### 1.2 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- ➡ Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- ▶ Listenebene 1
  - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
  - 2.1 Listenebene 2
  - 2.2 Listenebene 2

## 2 SICHERHEIT/GEFAHREN

- ➡ Während des Auspackens Glas immer auf eine Unterlage (z. B. Holz, Pappe, etc.) stellen.
- ➡ Während der Montage Ganzglas-Schiebetürsystem immer mit Pappe vor Beschädigungen schützen.
- ➡ Sicherstellen, dass die Ecken der Gläser nicht angestoßen werden.
- ➡ Bei der Montage an Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).
- ➡ Um Beschädigungen am Ganzglas-Schiebetürsystem zu vermeiden, Ganzglas-Schiebetürsystem vor Schlägen und mechanischer Beanspruchung schützen.

## 3 AUSFÜHRUNGEN

SPRINZ produziert das Ganzglas-Schiebetürsystem in folgenden Ausführungen:

- ▶ Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile
- ▶ Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil

#### Hinweis

Bei Montage des Systems in einer Wandtasche, Laufschiene über eine Revisionsöffnung dauerhaft zugänglich halten.

## 4 LIEFERUMFANG

### 4.1 Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile

Es sind enthalten:

- ▶ 1 Laufschiene zur Wandbefestigung
- ▶ 2 Clipsprofile
- ▶ 1 Oberlichtprofil
- ▶ 1 Klemmprofil für Oberlicht und Seitenteile
- ▶ 2 Laufwagen
- ▶ 2 Stopper
- ▶ 2 Endkappen für Laufschiene
- ▶ 2 Endkappen für Oberlichtprofil
- ▶ 2 Tragschienen mit vormontierten Klemmprofilen, inkl. Schrauben und Zwischenlagen für 8 mm und 10 mm Glasdicke
- ▶ 1 Bodenführung
- ▶ 1 Schiebetürflügel
- ▶ 1 Oberlicht
- ▶ 1 Seitenteil links
- ▶ 1 Seitenteil rechts
- ▶ 8 Innensechskantschrauben M6 x 30 (DIN 7991)
- ▶ 8 Muttern M6

### 4.2 Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil

Es sind enthalten:

- ▶ 1 Laufschiene zur Wandbefestigung
- ▶ 2 Clipsprofile
- ▶ 1 Oberlichtprofil
- ▶ 1 Klemmprofil für Oberlicht und Seitenteil
- ▶ 2 Laufwagen
- ▶ 2 Stopper
- ▶ 2 Endkappen für Laufschiene
- ▶ 2 Endkappen für Oberlichtprofil
- ▶ 2 Tragschienen mit vormontierten Klemmprofilen, inkl. Schrauben und Zwischenlagen für 8 mm und 10 mm Glasdicke
- ▶ 1 Bodenführung
- ▶ 1 Schiebetürflügel
- ▶ 1 Oberlicht
- ▶ 1 Seitenteil links
- ▶ 8 Innensechskantschrauben M6 x 30 (DIN 7991)
- ▶ 8 Muttern M6
- ▶ 1 Aufnahmering für Laufschiene an Wand inkl. Dübel
- ▶ 1 Holzschraube mit Senkkopf 6 x 50

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL

---

## 4.3 Zusätzliches Werkzeug

Folgendes Werkzeug für die Montage bereithalten:

- ▶ Bohrmaschine
- ▶ Bohrer
- ▶ Bleistift
- ▶ Meterstab
- ▶ Körner
- ▶ Gummihammer
- ▶ Glassauger
- ▶ Kreuzschlitz-Schraubendreher Pz3
- ▶ längere Wasserwaage
- ▶ Bohrmaschine
- ▶ Werkzeug entsprechend Wandmaterial
- ▶ Holzunterlagen 7 mm

## 5 MONTAGE


### Voraussetzung

Voraussetzung für eine schnelle und saubere Montage:

- ▶ Montageerfahrung
- ▶ Lieferumfang prüfen auf
  - Vollständigkeit,
  - ordnungsgemäßen Zustand,
  - Maßhaltigkeit.
- ☞ Werkzeuge bereithalten.
- ☞ Glas im Bereich der Klemmprofile auf beiden Seiten mit Glasreiniger und fusselfreiem Tuch reinigen.
- ☞ Glasflächen nach dem Reinigen nicht mehr berühren.

# MONTAGE


MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



## Übersicht

Legende Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile:

1. Clipsprofil (1 für Laufschiene, 1 für Oberlichtprofil)
2. Oberlichtprofil
3. Stopper
4. Laufschiene
5. Seitenteil links
6. Laufwagen
7. Tragschiene mit vormontiertem Klemmprofil
8. Oberlicht
9. Schiebetürflügel
10. Seitenteil rechts
11. Bodenführung




Legende Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil:

1. Seitenteil links
2. Clipsprofil (1 für Laufschiene, 1 für Oberlichtprofil)
3. Stopper
4. Oberlichtprofil
5. Laufschiene
6. Tragschiene mit vormontiertem Klemmprofil
7. Laufwagen
8. Oberlicht
9. Aufnahmering für Laufschiene
10. Schiebetürflügel
11. Bodenführung

# MONTAGE


MOTION 700 PLUS - MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



## Tragprofil demontieren

Tragprofil wie folgt demontieren:

- ➔ Schrauben von Klemmprofil 2 lösen.
- ➔ Klemmprofil von Tragschiene 1 abnehmen.
- ➔ Sicherstellen, dass zusammengehörige Tragprofile zusammen bleiben, bei Bedarf markieren.




## Zwischenlage aufkleben

Bei Klemmung von 8 mm-Einscheiben-Sicherheitsglas:

- ➔ Schutzfolie 1 des Klebebands von Klemm- 4 und Tragschiene 2 ziehen.
- ➔ Zwischenlage (2,6 mm) 3 auf Klemm- und Tragschienen bündig zur unteren Nase aufkleben.

Bei Klemmung von 10 mm-Einscheiben-Sicherheitsglas:

- ➔ Schutzfolie 1 des Klebebands von Klemm- 4 und Tragschiene 2 ziehen.
- ➔ Zwischenlage (1,5 mm) 3 auf Klemm- und Tragschienen bündig zur unteren Nase aufkleben.




## Laufwagen an Tragschienen montieren

Bei Variante mit und ohne Softstopp:

- ➔ Sicherstellen, dass Gewinde des Laufwagens nach unten zeigt.
- ➔ Laufwagen 1 auf Gewindestangen 2 der Tragschienen schrauben.
- ➔ Sicherstellen, dass Softstop-Aufnahme 3 zur Glasmittelachse zeigt.
- ➔ Zwischen Rollen der Laufwagen und Tragschienen 4 mm Abstand lassen.

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



## Befestigungslöcher für Klemmprofile anzeichnen



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass Tragfähigkeit der Befestigungswand bzw. Decke für Ganzglas-Schiebetürsystem ausreicht.
- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.

Bild: Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.*

*Klemmprofile nach Freigabezeichnungsmaßen in einer Ebene für Seitenteile an Boden, Wand (links und rechts) und Decke montieren.*


*Klemmprofile sind umlaufend mit Ausnahme des Türbereichs.*

- ➔ Klemmprofile 3 für Wände rechts und links auf richtige Länge zusägen.
- ➔ Klemmprofile an gewünschter Stelle an Wand halten.
- ➔ Klemmprofile mit längerer Wasserwaage 2 senkrecht ausrichten.
- ➔ Befestigungslöcher mit Klemmprofilen an Wand anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Klemmprofil 1 für Decke auf richtige Länge zusägen.
- ➔ Klemmprofil an gewünschter Stelle an Decke halten.
- ➔ Klemmprofil mit längerer Wasserwaage 2 waagrecht ausrichten.
- ➔ Befestigungslöcher mit Klemmprofil an Decke anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.
- ➔ Klemmprofile 4 für Boden auf richtige Länge zusägen.
- ➔ Klemmprofile an gewünschter Stelle an Boden halten.
- ➔ Klemmprofile mit längerer Wasserwaage 2 waagrecht ausrichten.
- ➔ Befestigungslöcher mit Klemmprofil an Boden anzeichnen.
- ➔ Befestigungslöcher ankörnen.

Bild: Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



## Befestigungslöcher für Klemmprofile bohren und dübeln



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!




Bei Leichtbauwänden Spezialdübel verwenden (Dübel bauseits).

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.

- Mit geeignetem Werkzeug Befestigungslöcher bohren.
- Ausschließlich für bestehende Decke bzw. Wand zugelassene Dübel verwenden.
- Dübel in Befestigungslöcher stecken.
- Sicherstellen, dass Dübel bündig mit Wand, Decke bzw. Boden abschließen.

Bild: Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile




## Klemmprofile montieren

### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.

- Klemmprofile ausschließlich mit zugelassenen Schrauben befestigen (min. Zugkraft 20 kg).
- Klemmprofile an Wand schrauben.
- Klemmprofil an Decke schrauben.
- Klemmprofile an Boden schrauben

Bild: Bild: Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile



## Feste Glasseitenteile montieren


### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.

- Feste Glasseitenteile 1 in Klemmprofile für Boden auf Holzunterlagen stellen.
- Feste Glasseitenteile mit Klemmplatten einklemmen.
- Feste Glasseitenteile mit längerer Wasserwaage 2 senkrecht ausrichten.
- Schrauben der Klemmplatten festziehen.
- Sicherstellen, dass feste Glasseitenteile in ausgerichteter Position fest sitzen.

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



## Oberlicht montieren



Warnung


### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Oberlicht bei Montage vor Absturz sichern.

#### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.

- ➔ Maße des Oberlichts laut Glasplan beachten.
- ➔ Oberlicht 1 in Klemmprofil an Decke einklemmen.
- ➔ Oberlicht mit Holzstützen 3 sichern.
- ➔ Oberlicht mit längerer Wasserwaage 2 ausrichten.
- ➔ Schrauben der Klemmplatten festziehen.
- ➔ Sicherstellen, dass Oberlicht in ausgerichteter Position fest sitzt.



## Tragprofile mit Laufwagen in Laufschiene schieben

#### Hinweis

Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.

- ➔ Beide Tragprofile 2 mit Laufwagen in Laufschiene 1 schieben.
- ➔ Sicherstellen, dass Schrauben nach vorn zeigen.
- ➔ Sicherstellen, dass Softstopp-Aufnahme 3 zur Glasmittelachse 4 zeigt.


## Wandbefestigung anzeichnen



Warnung

### Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher liegen.




Dieser Arbeitsschritt gilt für Typ Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.

- ➔ Schutzhülsen in Glaslöcher einsetzen.
- ➔ Vormontierte Senkschrauben der Laufschiene 3 türseitig durch Glaslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Schrauben sich in Schutzhülse befinden.
- ➔ Sicherstellen, dass Schrauben das Glas nicht berühren.
- ➔ Oberlichtprofil 1 von Gegenseite an Glaslöcher halten.
- ➔ Senkschrauben mit Muttern M6 sichern und Laufschiene mit Oberlichtprofil verbinden.
- ➔ Laufschiene und Oberlichtprofil mit längerer Wasserwaage 2 waagrecht ausrichten.
- ➔ Innenkante A der Laufschiene an Wand markieren (glasseits).
- ➔ Oberkante B der Laufschiene an Wand markieren.

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS - MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



- ➔ Laufschiene 4 und Oberlichtprofil 1 entfernen.
- ➔ Loch (Ø 8 mm) bohren und dübeln:
  - 23 mm von Innenkante der Laufschiene
  - 16 mm von Oberkante der Laufschiene
- ➔ Aufnahmering 3 mit Senkschraube montieren.
- ➔ Schutzhülsen in Glaslöcher 2 einsetzen.


## Laufschiene und Oberlichtprofil montieren

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.*

- ➔ Vormontierte Senkschrauben der Laufschiene 3 türseitig durch Glaslöcher stecken.
- ➔ Sicherstellen, dass Schrauben sich in Schutzhülse befinden.
- ➔ Sicherstellen, dass Schrauben das Glas nicht berühren.
- ➔ Oberlichtprofil 1 von Gegenseite an Glaslöcher halten.
- ➔ Senkschrauben mit Muttern M6 sichern und Laufschiene mit Oberlichtprofil verbinden.
- ➔ Laufschiene und Oberlichtprofil mit längerer Wasserwaage 2 waagrecht ausrichten.
- ➔ Schrauben festziehen.

Bild: Oberlicht und 2 Glasseitenteile



- ➔ Laufschiene vor Montage mit Oberlichtprofil auf Aufnahmering schieben.
- ➔ Aufnahmering drehen bis Laufschiennenprofil aufliegt.





Bild: Oberlicht und 1 Glasseitenteil

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL




## Schiebetürflügel montieren

### Hinweis

*Dieser Arbeitsschritt gilt für Typen Glasoberlicht und 2 Glasseitenteile und Glasoberlicht und 1 Glasseitenteil.*

- Innensechskant-Schrauben an Klemmprofilen lösen.
- Klemmprofile zur Seite legen.
- Sicherstellen, dass Klemmprofile nicht vertauscht werden.
- 7 mm Holzunterlagen 2 auf Boden legen.
- Schiebetürflügel 1 auf Holzunterlagen stellen.
- Schiebetürflügel oben gegen Tragschienen 3 kippen.
- Schiebetürflügel im oberen Bereich auf beiden Seiten reinigen.
- Sicherstellen, dass Glas staubfrei und fettfrei ist.

Bild: Oberlicht und 2 Glasseitenteile




Bei Verwendung von Softstopp ist die Montage des Schiebetürflügels an Tragprofilen und Klemmprofilen, je nach Wunsch, wie folgt möglich.

### 1 Softstopp beidseitig:

- ▶ Tragschienen bündig mit Glaskante montiert
- ▶ Glasflügelbreite min. 840 mm

### 2 Softstopp einseitig:

- ▶ Tragschienen bündig mit Glaskante montiert
- ▶ Glasflügelbreite min. 700 mm




Bei Montage mit und ohne Softstopp:

- Außenkanten des Schiebetürflügels 2 und der Tragschienen 1 bündig ausrichten.
- Schiebetürflügel 2 und Tragschienen 1 ausrichten.
- Bei Bedarf 1 mm Holzunterlage 3 links und rechts zwischen Laufschiene und Tragschiene schieben.
- Vor Montage Glas auf beiden Seiten mit Glasreiniger und fusselfreiem Tuch reinigen.
- Glasflächen nach der Reinigung nicht mehr berühren.

# MONTAGE


MOTION 700 PLUS - MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



- ➔ Klemmprofile 4 an Tragschienen 1 schrauben und Schiebetürflügel 2 einklemmen.
- ➔ Schrauben mit Anzugsmoment von 4 Nm festziehen (vor Montage des Clipsprofils Schrauben erneut festziehen).

- ➔ Sicherstellen, dass Tragschienen 1 und Klemmprofile 4 den Schiebetürflügel einklemmen.
- ➔ Holzunterlagen entfernen.

Bild: Montage ohne Softstopp, Außenkante des Schiebetürflügels und der Tragschiene bündig



## Softstopp montieren

*Hinweis*


*Dieser Arbeitsschritt gilt ausschließlich für Varianten mit Softstopp.*



### Beschädigung des Softstopps!

- ➔ Softstopp ausschließlich in Stellung "aufgezogen" 1 montieren.

- ➔ Softstopp 3 an Laufwagen 2 montieren.
- ➔ Sicherstellen, dass Softstopp 3 zur Glasmittelachse 4 zeigt.
- ➔ Laufwagen in Laufschiene schieben.
- ➔ Auslöser 6 wie folgt in Kanal der Laufschiene schieben:
  - Einen Auslöser von links einschieben.
  - Einen Auslöser von rechts einschieben.
  - Sicherstellen, dass Gummis 5 der Auslöser jeweils zur Glasmittelachse zeigen.
- ➔ Auslöser 6 ausrichten und von unten mit Inbusschlüssel befestigen.




## Stopper montieren

*Hinweis*

*Stopper ausschließlich an Seite ohne Softstopp montieren.*

- ➔ Stopper 1 von links und rechts in Laufschiene 2 schieben.
- ➔ Sicherstellen, dass Öffnung der Stopper zum Laufwagen ausgerichtet ist.
- ➔ Stopper an gewünschte Position schieben.
- ➔ Schraube drehen, bis Stopper in Laufschiene klemmen.
- ➔ Sicherstellen, dass Stopper nicht verdreht montiert sind.
- ➔ Richtung der Laufwagen prüfen.




*Hinweis*

*Zweite Schraube in Stoppern ermöglichen Einstellen der Dämpfung der Tür.*


# MONTAGE

MOTION 700 PLUS – MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL




## Bodenführung montieren

- ➡ Tür vollständig öffnen.
- ➡ An Griffseite unteres Türende mit Klebeband 1 am Boden markieren.






- ➡ Tür vollständig schließen.
- ➡ Gegenüber der Griffseite unteres Türende mit Klebeband 2 am Boden markieren.



- ➡ Stopper an der Seite lösen, an der ein weiteres Herausschieben des Schiebetürflügels möglich ist.
- ➡ Schiebetürflügel herausschieben.
- ➡ Sicherstellen, dass Laufwagen nicht aus Laufschiene gleitet.

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS - MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL



**Warnung**

## Verletzungsgefahr und Beschädigungen!

- ➔ Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen und/oder Wasserleitungen im Bereich der Befestigungslöcher der Bodenführung liegen.

- ➔ Bodenführung 3 zwischen beiden Klebebandmarkierungen am Boden befestigen.
- ➔ Bodenführung auf Glasstärke einstellen.
- ➔ Tür wieder vollständig in Laufschiene schieben.
- ➔ Stopper an ursprüngliche Position schieben.
- ➔ Stopper festziehen.
- ➔ Freien Lauf der Tür prüfen.
- ➔ Schiebetürflügel in Bodenführung und auf Holzunterlagen stellen.

## Clipsprofil auf Laufschiene aufstecken

- ➔ Schrauben am Klemmprofil erneut mit Anzugsmoment von 4 Nm festziehen.
- ➔ Außenkanten des Clipsprofils und der Laufschiene bündig ausrichten.
- ➔ Clipsprofil 2 von oben an Oberkante der Laufschiene 1 ansetzen und unten andrücken bis Clipsprofil einrastet.

## Endkappen aufstecken

### Hinweis

Linke und rechte Endkappe sind unterschiedlich.

- ➔ Linke Endkappe links auf äußeres Ende der Laufschiene stecken.
- ➔ Rechte Endkappe rechts auf äußeres Ende der Laufschiene stecken.

## Clipsprofil auf Oberlichtprofil aufstecken

- ➔ Außenkanten des Clipsprofils und des Oberlichtprofils bündig ausrichten.
- ➔ Clipsprofil 1 von oben an Oberkante des Oberlichtprofils 2 ansetzen und unten andrücken bis Clipsprofil einrastet.

## Endkappen aufstecken

### Hinweis

Linke und rechte Endkappe sind identisch.

- ➔ Endkappen links und rechts auf äußere Enden des Oberlichtprofils stecken.

# MONTAGE

MOTION 700 PLUS - MIT OBERLICHT UND SEITENTEIL

---

Bild: Glasoberlicht mit 2 Glasseitenteilen





Bild: Glasoberlicht mit 1 Seitenteil







Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg  
TEL. +49 (0)751 379-0 · FAX +49 (0)751 379-9562 · [info@sprinz.eu](mailto:info@sprinz.eu) · [www.sprinz.eu](http://www.sprinz.eu)

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Technische Änderungen vorbehalten.  
Abweichungen von Angaben und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.